

Provozní řád zakladačového systému pro parkování osobních vozidel v areálu ÚOCHB AV ČR, Flemingovo nám. 2, Praha 6 (vjezd z Bechyňovy ulice)

Parametry:

Parkování v zakladačovém systému je povoleno osobním vozidlům do maximální hmotnosti 2,5 t, šíře vozidla 2,2 m a výšky vozidla 1,9 m.

Vjezd motorových vozidel s LPG a CNG pohonem je zakázán!

Pokyny pro příjezd:

- Pro otevření garážových roletových vrat použijte parkovací kartu přiložením ke čtecímu zařízení na příslušném místě.
- Následně se otevřou vrata a rozsvítí se zelená na semaforu (zaparkovat je pak nutné během následujících 2 minut).
- Zajeďte na parkovací paletu dle pokynů na ukazateli tak, aby se rozsvítil symbol "OK". (Při překročení hmotnosti nebo rozměrů vyjeďte ven.)
- Vypněte motor a zajistěte vozidlo proti pohybu (zabrzďte ruční brzdu a zařaďte první rychlostní stupeň).
- Vypněte světla a ostatní spotřebiče.
- Zasuňte anténu, zkontrolujte popelník, zavřete okna, případně také sklopte vnější zpětná zrcátka a vytáhněte klíčky ze zapalování.
- Po vystoupení všech osob z vozu ho uzamkněte.
- Opusťte odbavovací prostor.
- Zaparkování potvrďte parkovací kartou u roletových vrat a **dejte přitom pozor, aby nebylo blokováno čidlo vrat**. Roletová vrata vjezdu se zavřou a spustí se proces parkování.

Pokyny pro výjezd:

- Výjezd potvrďte kartou na příslušném místě u roletových vrat.
- Po přistavení vozidla k odjezdu se otevřou roletová vrata garáže. Poté můžete vstoupit do odbavovacího prostoru a s vozidlem odjet.
- Vrata se automaticky zavřou cca 20 sekund po výjezdu auta.

V případě nouze zmáčkněte tlačítko STOP ve vjezdovém/výjezdovém prostoru.

Kontakt pro hlášení závady:

- v pracovní dny od 7:00 do 15:30 – Jan Janoušek (+420 739 002 227) nebo Miroslav Dolejš (+420 731 194 188)
- mimo pracovní dobu – dispečink (774 002 552, 608 672 766)

Umístění čtečky karet a čidla vrat

